

Central Digital Premier 412/816

Manual do Utilizador

Armar Sistema Total:

-Código + Tecla Yes

Desarmar Sistema:

-Código + Tecla No

Armar Sistema por Áreas:

-Código
-Tecla área
-Número da Área a Armar
-Tecla Yes

Desarmar Sistema por Áreas:

-Código
-Tecla Área
-Número da Área a Desarmar
-Tecla NO

Limpar a Memória de Alarme:

-Código
-Tecla Reset

Ver Último Evento de Alarme:

-Código
-Tecla Menu
-Tecla 1 = O visor mostra o número da Zona em que ocorreu o alarme
-Tecla Menu = Para voltar ao Modo Normal

Mudar Código de Acesso:

-Código Actual
-Tecla Menu
-Tecla 5
-Código Novo
-Tecla Yes
-Código Novo

Abortar Comunicação Telefónica:

-Código
-Tecla Menu
-Tecla 7

Alterar Relógio:

-Código
-Menu 9
-95 (definir hora certa)
-96 (definir data)
-99 (sair programação)

Ver Registos Utilizadores:

-Código
-Andar c/setas ate "Log Eventos)
-Tecla Yes
-Andar c/ as setas p/ antes/depois
-Tecla Menu para Sair

Zona	Local	Part 1	Part 2	Part 3	Part 4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Vendedor

Técnico

Instalado em: ____ **de** _____ **de** _____